





USER GUIDE

系統服務 : 汎彩影像科技 服務電話 : (03)493-6095

機器各部位及功能介紹

(正面)



	名 稱	功	能
1	前蓋	裝紙、卡紙及維修時才需	打開
2	電源開闢	啟動或關閉機器	
3	IEEE 1394連接埠	連接電腦和機器	
4	印表機連接埠	使用印表機連接埠來連接	Ę Č
5	電源插座	連接電源線	
6	操作面板	用以操作機器的各項功能	
Ø	維修蓋	維修時才需打開	
8	夾紙桿	夾住耗材用	
0	廢墨罐	收集廢墨	
10	腳架	支撐主機的部分	
1	捲紙器	將已噴畫完畢的紙張收起	显來
12	耗材支架	穩定耗材用	
ß	列印平台	材料沿著此滾筒面送出來	ξ

機器各部位及功能介紹

(背面)



	名 稱	功能
1	前排墨匣座	可裝6色墨匣
2	後夾紙桿	夾住耗材用
3	捲筒紙架	把捲筒紙的紙管裝到左右承座,以支撐捲筒紙
4	放耗材橫桿 方便裝設捲筒紙的橫桿	
5	墨匣	裝有各種不同顏色的墨水
6	後排墨匣座	可裝6色墨匣

操作面板

操作面板,設定噴畫方法和噴畫後的保養維修方法等。 當操作噴畫機時,一定要使用操作面板。 需要熟悉操作面板的使用方法。



調整噴頭高度 HEAD HIGH



ENTER 鍵 執行 注意:噴頭會向左移動





資料清除 DATA CLEAR

<< LOCAL >> / DATA CLEAR 鍵 資料清除 / ENTER 鍵 執行

按住 DATA CLEAR 鍵 不放,即可連續清除。 (執行此動作前,請先確認電腦沒有繼續傳送資料) << LOCAL >>

CLEANING 鍵 清潔噴頭

/

/

ALL 選擇"全部"噴頭 SELECT: ♦ FRONT 選擇"前排"噴頭 REAR 選擇"後排"噴頭

/

- ENTER 鍵 確定
 - /
- /
- ENTER 鍵 執行

裁紙 MEDIA CUT

<< LOCAL >>	
/	
【▲】【▼】【◀】【▶】 鍵	選裁切點
/	
FUNCTION 鍵	裁紙功能
/	
ENTER 鍵	執行

<< LOCAL >> /

REMOTE 鍵 準備列印

再次按 REMOTE 键,即可取消準備或暫停列印。



<< LOCAL >>			
/			
FUNCTION] 鍵	功能		
/			
SET UP	選擇"模式設定"功能		
/			
ENTER 鍵	確定		
/			
TYPE 1.	選擇 設定1.		
TYPE 4.	, 選擇 設定4.		
/			
ENTER 鍵	確定		
/			

以下設定請參照次頁各項功能樹狀表來設定自己的喜好(習慣)





<< LOCAL >> / FUNCTION 鍵 功能 / ♦ MAINTENANCE 選擇"維修"功能 / ENTER]鍵 確定 / ♦ FILL UP INK 選擇"墨囊充墨"功能 / [ENTER]鍵 確定 / ALL 選擇"全部"充墨 FRONT 選擇"前排"充墨 REAR 選擇"後排"充墨 / ENTER 鍵 執行

★ 如果前後裝設相同墨水
FRONT(前排) 1 (CMYK) 2 (LcLm/OrGr)
REAR (後排) 1 (CMYK) 2 (LcLm/OrGr)
< 使用方向鍵,選擇墨水 >

 /

ENTER 鍵 執行

顯示更換刮板訊息時 REPLACE WIPER

<< LOCAL >> / FUNCTION 鍵 功能 / ♦ MAINTENANCE 選擇"維修"功能 / ENTER 鍵 確定 / ♦ STATION 選擇"墨棧"功能 / ENTER 鍵 確定 / ♦ WIPER EXCHG 選擇"刮板更換"功能 / ENTER 鍵 執行

注意:噴頭會向左移動

12

更換墨水種類 INK CHANGE



設定完成後須依顯示,操作下列動作

取出更換支墨匣 REMOVE CARTRIGE	(^{等待中)} 放入清潔液墨匣 WASHING PLEASE WAIT → SET CLEAN TOOL	(等待中) WASHING PLEASE WAIT
取出清潔液墨匣	<u>第一次</u> ∱ (等待中) <u>放入新的墨匣</u>	
REMOVE TOOL	│──▶ PLEASE WAIT ↓第二次 │ CARTRIDGE S	ET ─→ 完成

選擇使用噴頭 USE HEAD



使用噴頭 USE HEAD 功能,只能在前後均使用相同 墨水情況下選擇,否則無法選項

顯示墨水剩餘量減少時 INK NEAR END 顯示墨水已完全用完時 INK END

INK NEAR END



REMOTE 鍵 準備列印

注意

- 1.顯示墨水剩餘量減少時, "INK NEAR END" 仍可忽略且繼續列印, 但在每列印完一張圖時, LCD 會回到 <<LOCAL>> 狀態下,需再次 按 REMOTE 鍵,準備列印。
- 2.顯示墨水已用完時,"INK END"此時無法作任何列印動作, 請立即更換墨水。

當長期不使用時



保養上的注意事項

	★ 請絕對不要拆卸本機器。否則會造成觸電或機器損 傷的原因。
— 注	★ 請採取防潮措施,防止機器內部潮濕。當內部潮濕 時,會造成觸電及機器損傷。
	★當進行保養時,請關閉電源,並拔掉電源線。
	★請不要使用揮發油、香膠水和配有溶劑的藥品,否 則有可能引起機器表面變質和變形。
	★ 本機器內部,請不要倒入潤滑油等油類。有可能造 成噴畫機的故障。

清除紙屑

本機器由於裁剪耗材,在噴頭的移動部分耗材感應器的表面以及裁切的 溝槽中,會累積紙屑。這時,請使用柔軟的毛刷清除紙屑。

設備外表的維護保養

當噴畫機表面污損時,把柔軟的布浸在水中或用水稀釋的中性清潔劑中, 擰乾後擦拭。

儘速連絡經銷商處理。

⑥確定噴畫原點後,按 REMOTE 鍵與電腦連線

中止噴畫之操作程序

①按_REMOTE] 鍵取消連線(中斷噴畫)

② <u>電腦端</u>請執行"中止輸出"

③執行 [DATE CLEAR] 鍵(數次)

④重新確定原點(ENTER),方可繼續噴畫

執行 <u>DATE CLEAR</u> 前,請先確認<u>電腦端</u>已中止輸出