




A4 210 x 297 mm

滾筒紙
自動裁切：開啓



一般
色彩控制
交叉列印：超微粒
高速：開啓

紙張種類(I)

Doubleweight Matte Paper

墨水設定

 彩色/黑白影像(C) 黑色(B)

列印模式

 自動(U) 自訂(S)
品質  快速

影像寫真

墨水存量

 列印預視(V)**EPSON**

版本 5.33


材質：防水影像紙，精選畫布，貼紙

確定


取消

套用(A)

說明



A4 210 x 297 mm

滾筒紙
自動裁切:開啓高品質
色彩控制
交叉列印:超微粒
高速:開啓**EPSON**

版本 5.33

紙張種類(I)

Photo Glossy Paper

墨水設定

 彩色/黑白影像(C) 黑色(B)

列印模式

 自動(U) 自訂(S)品質  快速

影像寫真

墨水存量

 列印預視(V)

材質:亮面防水相紙

確定

取消

套用(A)

說明